# Dell Universal Dock UD22

Benutzerhandbuch

Vorschriftenmodell: K22A Vorschriftentyp: K22A001 MAI 2023 Version A01



### Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

i NOTE: Ein HINWEIS macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Produkt erleichtern.

CAUTION: Ein VORSICHTSHINWEIS weist entweder auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf Datenverluste hin und gibt Ihnen Hinweise zur Vermeidung des Problems.

WARNING: Eine WARNUNG weist auf Gefahren hin, die zu Sachschäden, Personenschäden oder dem Tod führen können.

# Inhalt

Kapitel	1: Einführung	4
Kapitel	2: Paketinhalt	5
Kapitel	3: Hardwareanforderungen	7
Kapitel	4: Bestimmung der Teile und Funktionen	8
Kapitel	5: Wichtige Informationen	12
Kapitel	6: Schnelleinrichtung der Hardware	13
Kapitel	7: Einrichtung externer Monitore	16
	Aktualisieren der Grafiktreiber für den Computer	16
	Konfigurieren der Monitore	16
	Anzeigebandbreite	17
	Anzeigeauflösung (Tabelle)	17
Kapitel	8 : Technische Daten	19
	Dockingstation-Statusanzeige	19
	Docking-Spezifikationen	19
	Intelligente und adaptive Power Delivery	21
Kapitel	9 : Dell Universal Dock UD22 –Firmwareupdate	22
Kapitel <sup>•</sup>	10: Häufig gestellte Fragen (FAQs)	25
Kapitel	11: Fehlerbehebung beim Dell Universal Dock UD22	26
	Probleme und Lösungen	26
Kapitel	12: Wie Sie Hilfe bekommen	29



# Einführung

Das Dell Universal Dock UD22 ist ein Gerät, das all Ihre Peripheriegeräte über eine USB Type-C-Kabelschnittstelle mit dem Computer verbindet. Wenn Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und der Dockingstation herstellen, erhalten Sie Zugriff auf alle Peripheriegeräte (Maus, Tastatur, Stereo-Lautsprecher, externe Festplatten und große Bildschirme), ohne jedes Gerät einzeln an den Computer anschließen zu müssen.

CAUTION: Aktualisieren Sie BIOS und Grafiktreiber des Computers sowie den Treiber des Dell Universal Dock UD22 auf die jeweils aktuelle Version, die unter <u>www.dell.com/support</u> verfügbar ist, BEVOR Sie die Dockingstation verwenden. Ältere BIOS-Versionen und Treiber können dazu führen, dass die Dockingstation nicht vom Computer erkannt wird oder nicht optimal funktioniert. Prüfen Sie immer, ob die empfohlene Firmware für die Dockingstation unter <u>www.dell.com/support/UD22</u> verfügbar ist.

# 2 Paketinhalt

Die Dockingstation wird mit den unten abgebildeten Komponenten geliefert:

### Table 1. Paketinhalt

Inhalt	Spezifikationen
	1. Dell Universal Dock UD22 mit USB Type-C-Kabel 2. Dell 130-W-Netzadapter 3. Netzkabel
Pell Universal Dock         uze         Duck Start Guide         Image: Start	Schnellstarthandbuch (Quick Start Guide, QSG)
A Cold around at the Mandamada Hall Mandamada and Mandamada Hall in the standard and the Mandamada in the standard at the Mandamada Hall in the Mandamada Hall And Manda	

Inhalt	Spezifikationen
Image: Solution control and Propriet for with con	Informationen zu Sicherheit, Umweltschutz und Vorschriften
Normalization     Normalization     Normalization     Normalization     Normalization     Normalization     Normalization       Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State       Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State     Mail State	
ANY Dell.com/support Management and any and any	
Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State       Normal State     Normal State     Normal State     Normal State     Normal State <td< td=""><td></td></td<>	

### Table 1. Paketinhalt (Fortsetzung)

3

# Hardwareanforderungen

Stellen Sie vor der Verwendung des Dell Universal Dock UD22 sicher, dass Ihr Computer über USB Type-C mit DisplayPort Alt Mode verfügt, der die Dockingstation unterstützt.

# 4

# **Bestimmung der Teile und Funktionen**



#### Figure 1. Draufsicht

1. USB Type-C-Kabel (zum Anschluss an den USB Type-C-Port Ihres Computers)



#### Figure 2. Vorderansicht

USB 3.2 Gen 2-Anschluss (10 Gbit/s)
 USB 3.2 Gen 2-Anschluss mit PowerShare (10 Gbit/s)
 USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss mit PowerShare (10 Gbit/s)



### Figure 3. Ansicht von rechts

1. Kensington nano lock slot









### Figure 5. Unteransicht

1. Service-Tag-Etikett

2. Zwei Steckplätze für VESA-Halterung

# Wichtige Informationen

Vor der Verwendung der Dockingstation müssen die Treiber für Dell Universal Dock UD22, Synaptics (DisplayLink) USB Graphic und USB Network Interface Controller installiert werden, um den vollen Funktionsumfang zu erhalten. Dell empfiehlt, das BIOS und den Grafiktreiber des Computers auf die neueste Version zu aktualisieren, bevor die Dockingstation verwendet wird. Ältere BIOS-Versionen und Treiber können dazu führen, dass die Dockingstation nicht vom Computer erkannt wird oder nicht optimal funktioniert.

## Aktualisieren der Treiber auf Ihrem System

Es wird empfohlen, folgende Treiber auf Ihrem System zu aktualisieren, bevor Sie Dell Universal Dock UD22 verwenden: 1. System-BIOS

- 2. Grafiktreiber
- 3. Treiber für den USB-Controller
- 4. Ethernet-Treiber

## CAUTION: Ältere BIOS-Versionen und Treiber können dazu führen, dass die Dockingstation nicht vom System erkannt wird oder nicht optimal funktioniert.

Bei Dell Systemen können Sie unter <u>www.dell.com/support</u> die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode eingeben, um alle relevanten Treiber zu finden. Weitere Informationen zur Suche nach der Service-Tag-Nummer für Ihren Computer finden Sie unter "**So finden Sie das Service-Tag auf Ihrem Computer**".

Bei Systemen eines anderen Anbieters suchen Sie nach den aktuellen Treibern auf der Supportseite des jeweiligen Herstellers.

# Aktualisieren des Treibersatzes für Dell USB-C Universal Dock UD22

Es wird dringend empfohlen, die aktuelle Firmware zu installieren, die für das UD22 verfügbar ist, um sicherzustellen, dass die Dockingstation ordnungsgemäß funktioniert.

Alle verfügbaren Treiber finden Sie unter www.dell.com/support/UD22.

# 6

# Schnelleinrichtung der Hardware

#### Schritte

1. Aktualisieren Sie das System-BIOS sowie Grafik und Treiber über <u>www.dell.com/support/UD22</u>.



2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose. Verbinden Sie den Netzadapter anschließend mit dem 7,4 mm-DC-in-Stromanschluss am Dell Universal Dock UD22.



### Figure 6. Anschließen des Netzadapters

 Schließen Sie das USB Type-C-Kabel an den Computer/Laptop an. Aktualisieren Sie die Firmware und den Treiber f
ür Dell Universal Dock UD22 
über <u>www.dell.com/support/UD22</u>.



() **NOTE:** Computers requiring more than 90 W power input must also be connected to their own power adapter for charging and operating at full performance.

#### Figure 7. Anschließen des USB Type-C-Kabels

4. Schließen Sie bei Bedarf mehrere Bildschirme an die Dockingstation an.



### (i) NOTE:

Die Display-Ausgänge des Dell Universal Dock UD22 sind abhängig von den Grafikfunktionen Ihres Systems. Die maximale Ausgabe des UD22 beträgt:

- 1 x 4K@60 Hz: Wählen Sie je nach Display-Eingang des Monitors einen beliebigen Display-Anschluss des UD22 aus.
- 2 x 4K@60 Hz: Wählen Sie je nach Display-Eingang des Monitors zwei beliebige Display-Anschlüsse des UD22 aus.
- 3 x 4K@60 Hz: Wählen Sie je nach Display-Eingang des Monitors drei beliebige Display-Anschlüsse des UD22 aus.
- 4 x 4K@60 Hz: Alle vier Anschlüsse des UD22

### (i) NOTE:

Lesen Sie zuerst das Benutzerhandbuch Ihres Computers, um sicherzustellen, dass der DP Alt Mode oder der TBT Alt Mode Ihrer Grafikkarte DP 1.4/HBR3 und DP DSC für ein Komprimierungsverhältnis von 1:2.1 oder höher unterstützt. Wenn das der Fall ist, kann Dell Universal Dock UD22 eine Anzeige von 4K@60 Hz ausgeben.

Figure 8. Anschließen mehrerer Bildschirme

## 7

# **Einrichtung externer Monitore**

#### Inhalt:

Aktualisieren der Grafiktreiber für den Computer Konfigurieren der Monitore Anzeigebandbreite Anzeigeauflösung (Tabelle)

## Aktualisieren der Grafiktreiber für den Computer

Die Betriebssysteme von Microsoft Windows umfassen nur die VGA-Grafiktreiber. Aus diesem Grund wird für eine optimale Grafikleistung empfohlen, die für Ihren Computer verfügbaren Dell Grafiktreiber über <u>dell.com/support</u> im Bereich **Video** zu installieren.

### (i) NOTE:

- 1. Bei NVIDIA-Lösungen mit separater Grafikkarte auf den unterstützten Dell Systemen:
  - a. Installieren Sie zunächst den Grafiktreiber für den Intel Medienadapter auf Ihrem Computer.
  - b. Installieren Sie anschließend den Treiber für die separate NVIDIA-Grafikkarte auf Ihrem Computer.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Computers, um zu prüfen, ob Sie den Grafiktreiber für den

Intel Medienadapter oder den Treiber für die separate NVIDIA-Grafikkarte oder beides installieren müssen.

- 2. Bei AMD-Lösungen mit separater Grafikkarte auf den unterstützten Dell Systemen:
  - a. Installieren Sie zunächst den Grafiktreiber für den Intel Medienadapter auf Ihrem Computer.
  - b. Installieren Sie anschließend den Treiber für die separate AMD-Grafikkarte auf Ihrem Computer.

## Konfigurieren der Monitore

Gehen Sie beim Anschließen von zwei Bildschirmen wie folgt vor:

### Schritte

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie dann Einstellungen aus.
- 2. Klicken Sie auf System und wählen Sie Bildschirm aus.

3. Ändern Sie im Abschnitt für mehrere Bildschirme nach Bedarf deren Anordnung.

Settings			-	٥	×
வ் Home	Display				
Find a setting	Rearrange your displays	Get help Give feedbac	¢		
System	Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.				
🖵 Display					
에) Sound					
Notifications & actions					
J Focus assist					
O Power & sleep					
Battery	Identify Detect				
📼 Storage					
- B Tablet	Brightness and color				
目 Multitasking	Change brightness for the built-in display				
Projecting to this PC	Night light Off				
% Shared experiences	Night light settings				

## Anzeigebandbreite

- Die DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) lautet DP 1.2 (maximale Verbindungsrate von 5,4 Gbit/s pro Lane). Mit DP-Overhead und UD22 MST-Anzeigebandbreite beträgt die effektive Datenrate 4,25 Gbit/s pro Lane.
- Die DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) lautet DP 1.4 (maximale Verbindungsrate von 8,1 Gbit/s pro Lane). Mit DP-Overhead und UD22
   MST-Anzeigebandbreite beträgt die effektive Datenrate 6,25 Gbit/s pro Lane.
- Die DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) mit DSC-Komprimierungsverhältnis (Display Stream Compression) von 1:2.1 oder höher lautet DP 1.4 (8,1 Gbit/s x2.1 = 17,02 Gbit/s maximale Verbindungsrate pro Lane). Mit DP-Overhead und UD22 MST-Anzeigebandbreite beträgt die effektive Datenrate 13,125 Gbit/s pro Lane.

#### Table 2. Anzeigebandbreite

Auflösung		Erforderliche Mindestbandbreite (vom Computer unterstützt	;)
	СVТ	CVT-RB	CVT-RB v2
FHD (1920 × 1080) @60 Hz ×1	4.15	3,33	3,2
FHD (1920 × 1080) @60 Hz ×2	8,3	6,66	6,4
QHD (2560 × 1440) @60 Hz ×1	7.49	5,8	5,63
QHD (2560 × 1440) @60 Hz ×2	14,98	11,6	11,26
4K (3840 × 2160) @30 Hz ×1	8,13	6,31	6,18
4K (3840 × 2160) @30 Hz ×2	16,26	12,62	12,36
4K (3840 × 2160) @60 Hz ×1	17,1	12,8	12,54
4K (3840 × 2160) @60 Hz ×2	34,2	25,6	25,08

# Anzeigeauflösung (Tabelle)

Table 3. Tabelle mit der Anzeigeauflösung und Bildwiederholfrequenz für Dell Universal Dock UD22 (wenn der Treiber der UD22-Dockingstation auf dem Computer installiert ist)

Computer und Dell Universal Dock UD22 USB Type-C – Spezifikation und Bandbreite		Max. Auflösung und Bildwiederholfrequenz für Dell Universal Dock UD22			
USB over USB Type-C	DP Alternative	USB Graphic Mode		DP Alternative Mode	
	Mode over USB Type-C	DisplayPort-1 (nah an HDMI)	DisplayPort-2 (nah an Ethernet RJ-45)	HDMI	USB Type-C MFDP
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 oder Gen1	HBR2 x2 Lanes = 8,5 Gbit/s (Computer-DSC deaktiviert)	4K (3840 × 2160) @60 Hz	4K (3840 × 2160) @60 Hz	HDMI und USB Type-C MFD 4K (3840 × 2160) @30 Hz 9 GHD (2560 × 1440) @60 H 9 FHD (1920 × 1080) @60 H 9 Manuelle Nutzereinstellung	P teilen sich 8,5 Gbit/s x1 łz x1 z x2
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 oder Gen1	HBR3 x2 Lanes = 12,5 Gbit/s (Computer-DSC deaktiviert)	4K (3840 × 2160) @60 Hz	4K (3840 × 2160) @60 Hz	HDMI und USB Type-C MFDP teilen sich 12,5 Gbit/s • 4K (3840 x 2160) @30 Hz x1 • QHD (2560 x 1440) @60 Hz x2 (wenn Computer CVT-RB oder CVT-RB v2 unterstützt) • QHD (2560 x 1440) @60 Hz x1 (wenn Computer CVT unterstützt) • FHD (1920 x 1080) @60 Hz x2 • Manuelle Nutzereinstellung	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 oder Gen1	HBR3 x2 Lanes = 26,25 Gbit/s (DSC aktiviert und DP- Komprimierungsverhältnis = 1:2.1 oder höher)	4K (3840 × 2160) @60 Hz	4K (3840 × 2160) @60 Hz	<ul> <li>HDMI und USB Type-C MFDP teilen sich 26,25 Gbit/s</li> <li>4K (3840 x 2160) @60 Hz x2 (wenn Computer CVT-RB oder CVT-RB v2 unterstützt)</li> <li>4K (3840 x 2160) @60 Hz x1 (wenn Computer CVT unterstützt)</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz x2</li> <li>Manuelle Nutzereinstellung</li> </ul>	

## Table 4. Tabelle mit der Anzeigeauflösung und Bildwiederholfrequenz für Dell Universal Dock UD22 (wenn der Treiber der UD22-Dockingstation NICHT auf dem Computer oder in der BIOS-Umgebung des Computers installiert ist)

Computer und Dell Universal Dock UD22 USB Type-C – Spezifikation und Bandbreite		Max. Auflösung und Bildwiederholfrequenz für Dell Universal Dock UD22			
	DP Alternative Mode over USB Type-C	USB Graphic Mode	DP Alternative Mode		
USB over USB Type-C		DisplayPort-2 (nah an Ethernet RJ-45)	DisplayPort-1 (nah an HDMI) oder USB Type-C MFDP (unterstützt nur eine Anzeige gleichzeitig)	НДМІ	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 oder Gen1	HBR2 x2 Lanes = 8,5 Gbit/s (Computer-DSC deaktiviert)	Keine Anzeige	DP-1/USB Type-C MFDP und HL • 4K (3840 x 2160) @30 Hz x1 • QHD (2560 x 1440) @60 Hz x1 • FHD (1920 x 1080) @60 Hz x2 • Manuelle Nutzereinstellung	)MI teilen sich 8,5 Gbit/s	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 oder Gen1	HBR3 x2 Lanes = 12,5 Gbit/s (Computer-DSC deaktiviert)	Keine Anzeige	<ul> <li>DP-1/USB Type-C MFDP und HDMI teilen sich 12,5 Gbit/s</li> <li>4K (3840 x 2160) @30 Hz x2 (wenn Computer CVT-RB oder CVT-RB v2 unterstützt)</li> <li>4K (3840 x 2160) @30 Hz x1 (wenn Computer CVT unterstützt)</li> <li>GHD (2560 x 1440) @60 Hz x2 (wenn Computer CVT-RB ode CVT-RB v2 unterstützt)</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz x1 (wenn Computer CVT unterstützt)</li> <li>FHD (1920 x 1080) @60 Hz x2</li> <li>Manuelle Nutzereinstellung</li> </ul>		
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 oder Gen1	HBR3 x2 Lanes = 26,25 Gbit/s (DSC aktiviert und DP- Komprimierungsverhältnis = 1:2.1 oder höher)	Keine Anzeige	<ul> <li>DP-1/USB Type-C MFDP und HE</li> <li>4K (3840 x 2160) @60 Hz x2 ( CVT-RB v2 unterstützt)</li> <li>4K (3840 x 2160) @60 Hz x1 (v unterstützt)</li> <li>QHD (2560 x 1440) @60 Hz x2</li> <li>FHD (1920 x 1080) @60 Hz x2</li> <li>Manuelle Nutzereinstellung</li> </ul>	DMI teilen sich 26,25 Gbit/s wenn Computer CVT-RB oder wenn Computer CVT 2	

i NOTE: Wenn Monitore mit höherer Auflösung verwendet werden, trifft der Grafiktreiber basierend auf Monitorspezifikationen und Anzeigekonfigurationen eine Entscheidung. Einige Auflösungen werden möglicherweise nicht unterstützt und werden daher aus der Windows-Systemsteuerungsoption "Bildschirm" entfernt.

(i) NOTE: Das Linux-Betriebssystem kann den integrierten Bildschirm nicht physisch ausschalten. Die Zahlen zum externen Bildschirm sind um einen Wert kleiner als jene, die in den obenstehenden Tabellen aufgeführt sind.

Wenn die DisplayPort-Datenrate HBR2 lautet, dann beträgt die maximale Auflösung, die Linux unterstützt, 8192 x 8192 (aus integriertem plus externem Bildschirm).

(i) NOTE: Die unterstützte Auflösung ist auch abhängig von der EDID-Auflösung (Extended Display Identification Data) des Monitors.

# **Technische Daten**

#### Inhalt:

LED-Statusanzeigen Docking-Spezifikationen Intelligente und adaptive Power Delivery

# LED-Statusanzeigen

## **LED des Netzadapters**

### Table 5. LED-Anzeige des Netzadapters

Status	LED-Verhalten
Der Netzadapter ist an eine Steckdose angeschlossen.	Stetig weiß

## **Dockingstation-Statusanzeige**

### Table 6. LED-Anzeigen des Dell Universal Dock UD22

Status	LED-Verhalten
Die Dockingstation wird über den Netzadapter mit Strom versorgt (ohne Computeranschluss).	Stetig gelb
Die Dockingstation wird über den Netzadapter mit Strom versorgt (mit Computeranschluss).	Stetig weiß

### Table 7. LED-Anzeigen des RJ45

Status	LED-Verhalten
Ethernet-Verbindungsanzeige	Stetig grün
Ethernet-Aktivitätsanzeige	Blinkt gelb

## **Docking-Spezifikationen**

### Table 8. Docking-Spezifikationen

Merkmale	Spezifikationen
Standard	USB 3.2 Gen2 Type-C
Videoanschlüsse	<ul> <li>Zwei DisplayPort++ 1.2-Anschlüsse</li> <li>HDMI 2.0</li> <li>USB 3.2 Gen2 Type-C mit DisplayPort 1.4 Alt Mode</li> </ul>

Merkmale	Spezifikationen
Netzwerkanschluss	<ul> <li>RJ45-Ethernet-Port</li> <li>Unterstützung von Wake On LAN aus dem Ruhezustand S3 (sleep mode) und S0iX (modern standby) mit ausgewählten Dell Systemen; weitere Informationen siehe Plattform- Installationshandbuch</li> <li>Unterstützung von MAC Address Pass-Through mit ausgewählten Dell Systemen; weitere Informationen siehe Plattform-Installationshandbuch</li> <li>NOTE: Die Wake On LAN-Funktion wird nur auf Computern mit Windows- Betriebssystem unterstützt.</li> </ul>
USB-Anschlüsse	<ul> <li>Vorderseite:</li> <li>USB 3.2 Gen 2-Anschluss, max. Unterstützung 0,9 A @ 5 V (4,5 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2-Anschluss mit PowerShare und BC 1.2, max. Unterstützung 2 A @ 5 V (10 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss mit PowerShare und BC 1.2</li> <li>Max. Unterstützung 3 A @ 5 V (15 W), wenn der rückseitige USB Type-C-Anschluss nicht mit dem Gerät verbunden ist</li> <li>Max. Unterstützung 1,5 A @ 5 V (7,5 W), wenn der rückseitige USB Type-C-Anschluss mit dem Gerät verbunden ist</li> <li>USB 3.2 Gen 2-Anschluss, max. Unterstützung 0,9 A @ 5 V (4,5 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2-Anschluss, max. Unterstützung 0,9 A @ 5 V (4,5 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss mit DisplayPort 1.4 Alt Mode, max. Unterstützung 1,5 A @ 5 V (7,5 W)</li> </ul>
DC-in-Anschluss	7,4 mm-DC-in-Anschluss
Länge des USB Type-C-Kabels	0,8 m
Leistungsabgabe	96 W ans System mit 130 W-Netzadapter über PowerDelivery 3.0
Unterstütztes Betriebssystem	<ul> <li>Windows: Windows 8.1/10/11</li> <li>Linux-Ubuntu: 20.04/21.10 und höher empfohlen</li> <li>Mac OS: 12.2.1 und höher empfohlen</li> <li>Chrome OS R100 und höher</li> </ul>

### Table 9. Umgebungsspezifikationen

Merkmale	Spezifikationen
Temperaturbereich	<ul> <li>Im Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F–95 °F)</li> <li>Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)</li> </ul>
Relative Luftfeuchtigkeit	<ul> <li>Im Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend)</li> <li>Außer Betrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)</li> </ul>
Маßе	166 mm x 76 mm x 32 mm (6,53 Zoll x 2,99 Zoll x 1.26 Zoll)
Gewicht	416 g (0,92 lb)
VESA-Montageoptionen	Ja, zwei Ф4 mm (M4 x 0.7 Schrauben), 100 mm x 100 mm VESA-Montagelöcher
Unterstütztes Betriebssystem	<ul> <li>Windows: Windows 8.1/10/11</li> <li>Linux-Ubuntu: 20.04/21.10 und höher empfohlen</li> <li>Mac OS: 12.2.1 und höher empfohlen</li> <li>Chrome OS R100 und höher</li> </ul>

### Table 10. Spezifikationen des Netzadapters

Spezifikationen des Netzadapters	130 W			
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselstrom			
Eingangsstrom (max.)	2,5 A / 1,8 A			
Eingangsfrequenz	j0 bis 60 Hz			
Ausgangsstrom	6,67 A (konstante Stromabgabe)			
Nennausgangsspannung	19,5 V Gleichspannung			
Gewicht (lb)	0,94			
Gewicht (g)	425			
Maße (Zoll)	1,0 x 3,0 x 6,1			
Maße (mm)	25,4 x 76,2 x 154,7			
Temperaturbereich im Betrieb	0 °C bis 40 °C 32 °F bis 104 °F			
Bei Lagerung	-40 °C bis 70 °C -40 °F bis 158 °F			

# Intelligente und adaptive Power Delivery

Die maximale Leistungsabgabe des Dell Universal Dock UD22 an den Computer beträgt 96 W (4,8 A @ 20 V). Die Dockingstation erkennt die angeschlossenen USB-Anschlüsse und den Stromverbrauch der Dockingstation selbst, um den Computer dynamisch mit Strom zu versorgen und somit einen Energieausgleich herzustellen.

### Table 11. Typische Ladevorgänge und intelligente/adaptive Power Delivery an den Computer

Bildschirm- Ladevorgänge	USB-Anschluss- und Ethernet-Ladevorgänge	Adaptive Leistungsabgabe an den Computer
Keine	Keine	Max. 96 W
2 Bildschirme @4K/60 Hz	<ul> <li>USBx1: 4,5 W (für Tastatur/Maus/USB-Sticks/USB-SSD-Festplatte)</li> <li>USB Type-Cx1: 7,5 W (für Tastaturen/Maus/USB-Sticks/USB-SSD-Festplatte)</li> <li>USB mit BC1.2 x1: 10 W (für USB-HDD- Laufwerke/Mobiltelefone)</li> <li>RJ45-Ethernet: 1 Gbit/s, voll aktiv (für HD-Streaming-Wiedergabe/Download)</li> </ul>	Max. 75 W
3 Bildschirme @4K/60 Hz (DP x2 + HDMI x1)	<ul> <li>USBx3: 13,5 W (für Tastaturen/Mäuse/USB-Sticks/USB-SSD-Festplatten)</li> <li>USB Type-Cx2: 15 W (für USB-Dockingstation/USB-HDD-Laufwerke/Mobiltelefone)</li> <li>USB mit BC1.2x1: 10 W (für USB-HDD- Laufwerk/Mobiltelefon)</li> <li>RJ45-Ethernet: 1 Gbit/s, voll aktiv (für HD-Streaming-Wiedergabe/Download)</li> </ul>	Max. 60 W
4 Bildschirme @4K/60 Hz	<ul> <li>USBx3: 13,5 W (für Tastaturen/Mäuse/USB-Sticks / USB-SSD-Laufwerke)</li> <li>USB Type-Cx2: 15 W (für USB-Dockingstation/USB- HDD-Laufwerke/Mobiltelefone)</li> <li>USB mit BC1.2 x1: 10 W (für USB-HDD- Laufwerk/ Mobiltelefon)</li> <li>RJ45-Ethernet: 1 Gbit/s, voll aktiv (für HD-Streaming- Wiedergabe/Download)</li> </ul>	Max. 60 W

# Dell Universal Dock UD22 – Firmwareupdate

9

# Eigenständiges Dienstprogramm für das Firmwareupdate der Dockingstation

# i NOTE: Das Firmwareupdate-Dienstprogramm für Dell Universal Dock UD22 unterstützt nur Computer mit Betriebssystemen von Microsoft Windows. Die bereitgestellten Informationen sind für Nutzer von Microsoft Windows bestimmt, die das EXE-Tool ausführen.

Laden Sie das Dienstprogramm für das Firmwareupdate des Dell Universal Dock UD22 unter <u>www.dell.com/support/UD22</u> herunter. Schließen Sie die Dockingstation an den Computer an und starten Sie das Tool im Administratormodus.

1. Wenn Sie das Firmwareupdate-Dienstprogramm ausführen, werden alle erforderlichen Treiber zur Aktualisierung der Firmware automatisch installiert.

🗪 Dell Firmware Update Utility   UD22					
Driver Installation					
Please wait for a minute, Installing driver now					
Dock HUB Driver Installation	5%				

2. Der folgende Screenshot der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zeigt ein Szenario, in dem die Anwendung ausgeführt wird, ohne dass eine Dockingstation an den Computer angeschlossen ist. Klicken Sie auf den **Exit**-Button, um die Anwendung zu schließen.

💬 Dell Firmware Update Utility   UD22 — X						
1 2 7 7 7 7	4 - 14					
New Package Ver	sion: 1.0.13.19					
Detect Status:	Undetected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:			PD	N/A	N/A	
			MCU	N/A	N/A	
Power Source:	<b>e</b> 100%		VMM	N/A	N/A	
			HUB	N/A	N/A	
						Exit

- 3. Der folgende Screenshot der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zeigt ein Szenario, in dem die Anwendung ausgeführt wird, wenn eine Dockingstation an den Computer angeschlossen ist.
  - a) Die gesamte Firmware-Version auf Ihrem Dell Universal Dock UD22 ist auf dem neuesten Stand. Sie können auf den **Exit-Button** klicken, um das Firmwareupdate-Dienstprogramm direkt zu schließen.

Dell Firmware Update Utility   UD22						— ×
1 10000	A			Firmware Statu		
			Doe	ck firmware is up	to date	
New Package Vers	ion: 1.0.13.19					
Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag	15SM4K3		PD	0.1.15.9	0.1.15.9	Up to Date
coeffice rugi	15511115		MCU	D037	D037	Up to Date
Power Source:	<b>e</b> 100%		VMM	6.05.001	6.05.001	Up to Date
			HUB	8280/8373	8280/8373	Up to Date
						Exit

b) Wenn ein Firmwareupdate verfügbar ist, klicken Sie auf den **Upgrade-Button**, um die Firmware der Dockingstation zu aktualisieren.

Dell Firm	nware Upd	ate Utility	UD22			— ×
		Do no Inter	ot interrupt the proc ruption of the upgra	edure or change th de procedure may r	e power source or nake your system	nce it begins. unstable.
1				Before You Contin	ue	
		r S	adapter	r	app	lications
New Package Versi	ion: 1.0.13.19					
Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:	15SM4K3		PD	0.1.15.9	0.1.15.9	Up to Date
			MCU	D034	D037	Out of Date
Power Source:	₹ 100%		VMM	6.05.000	6.05.001	Out of Date
			HUB	8266/7271	8280/8373	Out of Date
			Installa	ition time: approxi	mate 4mins Up	grade Exit

4. Warten Sie, bis das Firmwareupdate abgeschlossen ist. In der Statusanzeige werden der Fortschritt in Prozent und unter "Installation time" die verstrichene Zeit angezeigt.

Dell Firr	nware Upd	ate Utility   l	JD22			
0		Do no Intern	t interrupt the proc uption of the upgra	edure or change th de procedure may r	e power source onc nake your system u	e it begins. nstable.
1		Before You Continue				
		ري ال	Plug-in the power adapter		Exit all applic	running ations
New Package Vers	ion: 1.0.13.19					
Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:	15SM4K3	-	PD	0.1.15.9	0.1.15.9	Up to Date
Bower Cources	<b>*</b>	Q.	MCU	D034	D037	Updating
Power Source.	- 100%		VMM	6.05.000	6.05.001	Out of Date
		•	HUB	8266/7271	8280/8373	Wait for Upgrade
		Updating Firmware				1%
			Installa	tion time: 18s		

5. Die folgende grafische Benutzeroberfläche (GUI) wird angezeigt, und das Firmwareupdate ist erfolgreich. Klicken Sie auf den **Exit**-Button, um die Anwendung zu schließen.

0						
1 9	a			Upgrade Succes		
			Do	ck firmware is up	to date	
New Package Vers	sion: 1.0.13.19					
Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:	15SM4K3	~	PD	0.1.15.9	0.1.15.9	Up to Date
		$\sim$	MCU	D037	D037	Up to Date
Power Source:	💙 100%	~	VMM	6.05.001	6.05.001	Up to Date
		$\checkmark$	HUB	8280/8373	8280/8373	Up to Date
		Upgrade Succe	ss			10

6. Die folgende grafische Benutzeroberfläche (GUI) wird angezeigt, wenn das Dienstprogramm nicht in der Lage ist, das Update auf die aktuelle Firmware des Dell Universal Dock UD22 durchzuführen. Klicken Sie auf den **Upgrade-Button**, um es erneut zu versuchen.

Dell Firr	mware Upd	ate Utility   l	JD22			— ×
		Do no Interr	t interrupt the prod uption of the upgra	edure or change th de procedure may n	e power source o nake your system	nce it begins. unstable.
1 0 mm	A	Before You Continue				
		で	Plug-in the powe adapter	r (	Exit app	all running dications
New Package Vers	sion: 1.0.13.19					
Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:	155M4K3	$\sim$	PD	0.1.15.9	0.1.15.9	Up to Date
coornee rugi		$\checkmark$	MCU	D037	D037	Up to Date
Power Source:	💘 100%	$\checkmark$	VMM	6.05.001	6.05.001	Up to Date
		×	HUB	N/A	8280/8373	Upgrade Fail
		Upgrade Failed				100%
					Ut	ograde Exit

7. Die folgende grafische Benutzeroberfläche (GUI) wird angezeigt, wenn auf dem Dell Universal Dock UD22 eine höhere Firmware-Version als die Firmware-Version des Firmwareupdate-Dienstprogramms ausgeführt wird. Klicken Sie auf den Exit-Button, um die Anwendung zu schließen. Verwenden Sie die aktuelle Version des Dienstprogramms.

		Do not interrupt th Interruption of the	e procedure or change upgrade procedure ma	the power source o y make your system	nce it begins. 1 unstable.
1	-		Before You Cont	inue	
_		Plug-in the	power	Exit	all running
	Warning				blications
New Package Versior					
Detect Status:	Dock already running latest firmware, cannot flash this version Progress Details				
eService Tag					Up to Date
cocrvice rug.				Exit	Up to Date
Power Source:		VMM	6.05.001	6.05.001	Up to Date
		HUB	8280/8373	8280/8373	Up to Date
	Updati	ng Firmware			
	Updati	ng Firmware			

#### Table 12. Command-Line-Optionen

Command Lines	Hinweise
/s	Silent
/l= <filename></filename>	Protokolldatei

Fachleute aus IT und Technik finden im Administratorhandbuch für Dell Universal Dock UD22 weitere Informationen zu folgenden technischen Themen:

- Eigenständige Dienstprogramme für das DFU (Dock Firmware Update) und Treiberupdate.
- Verwendung von DCU (Dell Command | Update) für den Treiberdownload.
- Dock Asset Management lokal und remote über DCM (Dell Command | Monitor) und SCCM (System Center Configuration Manager).

# Häufig gestellte Fragen (FAQs)

#### 1. Der Lüfter funktioniert nach dem Anschließen ans System nicht.

- Der Lüfter wird durch die Temperatur ausgelöst. Der Lüfter der Dockingstation dreht sich erst, wenn diese so heiß ist, dass ein thermischer Schwellenwert ausgelöst wird.
- Wenn Ihre Dockingstation nicht ausreichend kühl ist, stoppt der Lüfter nicht, auch wenn Sie die Dockingstation vom System trennen.

#### 2. Die Dockingstation funktioniert nicht mehr, nachdem sich der Lüfter hörbar schnell gedreht hat.

• Wenn Sie ein lautes Lüftergeräusch hören, ist das ein Hinweis darauf, dass die Dockingstation sehr heiß ist. Zum Beispiel kann die Belüftung der Dockingstation blockiert sein oder sie wird in einer Umgebung mit hohen Betriebstemperaturen (> 35 °C) eingesetzt usw. Beseitigen Sie diese ungünstigen Bedingungen für die Dockingstation. Wenn Sie die ungünstigen Bedingungen nicht beseitigen, schaltet sich die Dockingstation im schlimmsten Fall über den Übertemperaturschutz ab. Ziehen Sie in diesem Fall das USB Type-C-Kabel vom System ab und trennen Sie die Stromversorgung der Dockingstation. Warten Sie dann 15 Sekunden und schließen Sie die Dockingstation an die Stromversorgung an, um die Leitung wiederherzustellen.

#### 3. Ich höre ein Lüftergeräusch, wenn ich den Netzadapter der Dockingstation anschließe.

• Beim Anschließen des Netzadapters und Einschalten der Dockingstation schaltet sich der Lüfter für eine gewisse Zeit ein und dann ab. Dies ist beabsichtigt und die Dockingstation funktioniert wie erwartet.

#### 4. Ich höre ein lautes Lüftergeräusch. Was stimmt nicht?

• Der Lüfter ist je nach Aktivitätsgrad oder Arbeitslast der Dockingstation auf fünf verschiedene Geschwindigkeiten ausgelegt. Der Lüfter läuft in der Regel mit der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe, bis die Dockingstation aufgrund der Arbeitslast einen thermischen Schwellenwert erreicht. Der Lüfter kann dann mit einer der beiden Hochgeschwindigkeitsstufen betrieben werden, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Stufe	Bezeichnung	Lüfterdrehzahl (U/min)
0	Belüftung aus	0
1	Belüftung mit Mindestgeschwindigkeit	3000
2	Belüftung mit niedriger Geschwindigkeit	3500
3	Belüftung mit mittlerer Geschwindigkeit	4200
4	Belüftung mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit	4700
5	Belüftung mit hoher Geschwindigkeit	5100

#### 5. Was ist die Ladestationsfunktion?

• Mit dem Dell Universal Dock UD22 können Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihre Powerbank auch ohne Verbindung zum System aufladen. Achten Sie dazu bloß darauf, dass Ihre Dockingstation an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Der Lüfter der Dockingstation dreht sich automatisch, wenn die Dockingstation zu warm wird. Dies ist der normale Betriebszustand.

## 6. Warum wird das Hardwareinstallationsfenster angezeigt, wenn ich ein USB-Gerät an die Anschlüsse der Dockingstation anschließe?

• Wenn ein neues Gerät angeschlossen wird, benachrichtigt der USB-Hub-Treiber den PnP-Manager (Plug and Play), dass ein neues Gerät erkannt wurde. Der PnP-Manager fragt vom Hub-Treiber alle Hardware-IDs des Geräts ab und benachrichtigt das Windows-Betriebssystem darüber, dass ein neues Gerät installiert werden muss. In diesem Szenario wird dem Nutzer ein Hardwareinstallationsfenster angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Microsoft-Artikeln: <u>https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified</u> <u>https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices</u>

#### 7. Warum reagieren die Peripheriegeräte, die mit der Dockingstation verbunden sind, nach Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Stromausfall nicht mehr?

• Die Dell Dockingstation ist nur für den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt und unterstützt keine Systemstromquelle (über den USB Type-C-Port des Systems gespeist). Ein Stromausfall führt dazu, dass alle Geräte an der Dockingstation nicht funktionieren. Selbst wenn Sie die Netzstromversorgung wiederherstellen, funktioniert die Dockingstation möglicherweise nicht ordnungsgemäß, da sie noch eine ordnungsgemäße Netzverbindung mit dem USB Type-C-Port des Systems eingehen und eine Verbindung von System-EC zu Dockingstation-EC herstellen muss.

# Fehlerbehebung beim Dell Universal Dock UD22

### Inhalt:

• Probleme und Lösungen

# Probleme und Lösungen

### Table 13. Probleme und Lösungen

Probleme	Lösungsvorschläge
<ol> <li>Auf den Monitoren, die über den HDMI- oder DisplayPort (DP)-Anschluss der Dockingstation angeschlossen sind, wird kein Bild angezeigt.</li> </ol>	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System das aktuelle BIOS und die aktuellen Treiber für Ihr System und die Dockingstation installiert sind.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass Ihr System fest mit der Dockingstation verbunden ist. Versuchen Sie, die Dockingstation vom Computersystem zu trennen und dann wieder anzuschließen.</li> <li>Ziehen Sie das Videokabel an beiden Enden ab und prüfen Sie, ob die Stifte beschädigt oder verbogen sind. Schließen Sie das Kabel erneut fest an den Monitor und die Dockingstation an.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Videokabel (HDMI, DisplayPort oder USB Type-C) ordnungsgemäß an den Monitor und die Dockingstation angeschlossen ist. Wählen Sie unbedingt die richtige Videoquelle auf Ihrem Monitor (weitere Informationen über das Ändern der Videoquelle siehe Monitor-Dokumentation).</li> <li>Prüfen Sie die Auflösungseinstellungen auf Ihrem System. Ihr Monitor unterstützt möglicherweise höhere Auflösungen, als die Dockingstation unterstützen kann. Weitere Informationen zur maximalen Auflösungskapazität finden Sie in der Tabelle mit der Anzeigeauflösung.</li> <li>Wenn Ihr Monitor an die Dockingstation angeschlossen ist, ist die Bildausgabe Ihres Systems möglicherweise deaktiviert. Sie können die Bildausgabe über die Windows-Systemsteuerung aktivieren oder im Benutzerhandbuch Ihres Systems weitere Informationen finden.</li> <li>Wenn nur ein Monitor angezeigt wird, der andere jedoch nicht, wählen Sie in den Windows-Anzeigeeinstellungen unter "Mehrere Bildschirme" die Ausgabe für den zweiten Monitor aus.</li> <li>Bei Verwendung der Intel Grafikkarte und der LCD-Anzeige des Systems können nur zwei zusätzliche Bildschirme unterstützt werden.</li> <li>Bei separaten NVIDIA- oder AMD-Grafikkarten unterstützt werden.</li> <li>Bei separaten NVIDIA- oder AMD-Grafikkarten unterstützt die Dockingstation drei externe Bildschirme und die LCD-Anzeige des Systems.</li> <li>Versuchen Sie es nach Möglichkeit mit einem anderen Monitor und einem Kabel, das zweifelsfrei funktioniert.</li> </ul>
2. Das Bild auf dem angeschlossenen Monitor ist verzerrt oder flimmert.	<ul> <li>Setzen Sie den Monitor auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Monitors auf die Werkseinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Monitors.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Videokabel (HDMI, DisplayPort oder USB Type-C) fest an den Monitor und die Dockingstation angeschlossen ist.</li> <li>Trennen Sie den oder die Monitor(e) von der Dockingstation und schließen Sie diese(n) dann wieder an.</li> <li>Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie erst das USB Type-C-Kabel und dann den Netzadapter von der Dockingstation abziehen.</li> </ul>

### Table 13. Probleme und Lösungen (Fortsetzung)

Pr	obleme	Lösungsvorschläge
		<ul> <li>Schalten Sie dann die Dockingstation ein, indem Sie erst den Netzadapter an die Dockingstation und dann das USB Type-C-Kabel ans System anschließen.</li> <li>Docken Sie ab und starten Sie das System neu, falls die oben genannten Schritte nicht funktionieren.</li> </ul>
3.	Das Bild auf dem angeschlossenen Monitor wird nicht als erweiterter Monitor angezeigt.	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass der Intel HD-Grafiktreiber im Windows-Geräte- Manager installiert ist.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass der NVIDIA- oder AMD-Grafiktreiber im Windows-Geräte-Manager installiert ist.</li> <li>Öffnen Sie die Windows-Anzeigeeinstellungen und stellen Sie unter Mehrere Bildschirme die Anzeige in den Erweiterungsmodus.</li> </ul>
4.	Die USB-Anschlüsse funktionieren nicht an der Dockingstation.	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System das aktuelle BIOS und die aktuellen Treiber für Ihr System und die Dockingstation installiert sind.</li> <li>Wenn das BIOS-Setup über die Option zum Aktivieren/Deaktivieren von USB verfügt, stellen Sie sicher, dass diese <b>aktiviert</b> ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob das Gerät im Windows-Geräte-Manager erkannt wird und die richtigen Gerätetreiber installiert sind.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation fest ans Computersystem angeschlossen ist. Versuchen Sie, die Dockingstation vom System zu trennen und dann wieder anzuschließen.</li> <li>Prüfen Sie die USB-Anschlüsse. Versuchen Sie, das USB-Gerät an einen anderen Port anzuschließen.</li> <li>Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie erst das USB Type-C-Kabel und dann den Netzadapter von der Dockingstation abziehen. Schalten Sie dann die Dockingstation ein, indem Sie erst den Netzadapter an die Dockingstation und dann das USB Type-C-Kabel ans System anschließen.</li> </ul>
5.	Die HDCP-Inhalte (High-Bandwidth Digital Content Protection) werden nicht auf dem angeschlossenen Monitor angezeigt.	<ul> <li>Die Dell Dockingstation unterstützt HDCP bis zu HDCP 2.2.</li> <li>NOTE: 1. Dell Universal Dock UD22 unterstützt HDCP nur auf Computern mit Intel CPU und Betriebssystemen von Microsoft Windows.</li> <li>Dell Universal Dock UD22 unterstützt HDCP 2.2/1.1 am Eingang, aber HDCP 1.1 am Ausgang auf Computern mit Intel CPU und Betriebssystemen von Microsoft Windows.</li> </ul>
6.	Der LAN-Anschluss funktioniert nicht.	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System das aktuelle BIOS und die aktuellen Treiber für Ihr System und die Dockingstation installiert sind.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass der Synaptics (DisplayLink) Gigabit Ethernet Controller im Windows-Geräte-Manager installiert ist. Wenn das BIOS-Setup über die Option zum Aktivieren/Deaktivieren von LAN/GBE verfügt, stellen Sie sicher, dass diese <b>aktiviert</b> ist.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel fest mit der Dockingstation sowie mit Hub/Router/Firewall verbunden ist.</li> <li>Prüfen Sie die Status-LED des Ethernet-Kabels auf Konnektivität.</li> <li>Schließen Sie beide Enden des Ethernet-Kabels erneut an, falls die LED nicht leuchtet.</li> <li>Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie erst das USB Type-C-Kabel und dann den Netzadapter von der Dockingstation abziehen. Schalten Sie dann die Dockingstation ein, indem Sie erst den Netzadapter an die Dockingstation und dann das USB Type-C-Kabel ans System anschließen.</li> </ul>
7.	Der USB-Anschluss funktioniert in einer Umgebung vor dem Betriebssystem nicht.	<ul> <li>Falls Ihr BIOS über eine USB-Konfigurationsseite verfügt, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:</li> <li>1. Unterstützung für USB-Start aktivieren</li> <li>2. Externen USB-Port aktivieren</li> </ul>

### Table 13. Probleme und Lösungen (Fortsetzung)

Probleme	Lösungsvorschläge
8. Die Bildschirme funktionieren in einer Umgebung vor dem Betriebssystem nicht.	<ul> <li>Nur DP1 (nahe des HDMI-Anschlusses), HDMI, USB Type- C-DisplayPort (MFDP) werden in einer Umgebung vor dem Betriebssystem unterstützt. DP2 werden nicht unterstützt.</li> <li>Schließen Sie Ihren Monitor an DP1, HDMI, USB Type-C- DisplayPort (MFDP) an.</li> </ul>
9. Der Start über USB funktioniert nicht.	<ul> <li>Falls Ihr BIOS über eine USB-Konfigurationsseite verfügt, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:</li> <li>1. Unterstützung für USB-Start aktivieren</li> <li>2. Externen USB-Port aktivieren</li> </ul>
<ol> <li>Der Netzadapter wird auf der Seite mit den Akkuinformationen des Dell BIOS-Setup als nicht installiert angezeigt, wenn das USB Type-C-Kabel angeschlossen ist.</li> </ol>	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das Dell Universal Dock UD22 ordnungsgemäß an den eigenen Adapter angeschlossen ist (130 W).</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die LED des Dell Universal Dock UD22 stetig weiß leuchtet.</li> <li>Trennen Sie das USB Type-C-Kabel vom System und schließen Sie es dann wieder an.</li> </ul>
<ol> <li>Die Warnmeldung "You have attached an undersized power adapter to your system" wird angezeigt, wenn die Dockingstation an den Computer angeschlossen ist.</li> </ol>	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation ordnungsgemäß an den eigenen Netzadapter angeschlossen ist. Wenn der Computer mehr als 130 W Leistungsaufnahme benötigt, muss er auch mit einem eigenen Netzadapter zum Laden und Betrieb bei voller Leistung verbunden sein.</li> <li>Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie erst das USB Type-C-Kabel und dann den Netzadapter von der Dockingstation abziehen. Schalten Sie dann die Dockingstation ein, indem Sie erst den Netzadapter an die Dockingstation und dann das USB Type-C-Kabel an den Computer anschließen.</li> </ul>
12. Externe Bildschirme, USB-Anschlüsse und Ethernet-Anschluss funktionieren nicht.	<ul> <li>Das USB Type-C-Kabel der Dockingstation wurde von den USB- Anschlüssen des Systems getrennt. Schließen Sie das USB Type- C-Kabel der Dockingstation wieder an.</li> <li>Docken Sie ab und starten Sie das System neu, falls die oben genannten Schritte nicht funktionieren.</li> </ul>
13. Wenn das System oder die Dockingstation bewegt werden, erlischt die LED der Dockingstation.	<ul> <li>Bewegen Sie das System/die Dockingstation nicht, wenn das Dockingkabel ans System angeschlossen ist.</li> </ul>

# Wie Sie Hilfe bekommen

### Inhalt:

• Kontaktaufnahme mit Dell

# Kontaktaufnahme mit Dell

#### Voraussetzungen

(i) NOTE: Wenn Sie über keine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.

#### Informationen zu dieser Aufgabe

Dell bietet per Internet oder per Telefon verschiedene Optionen für Support und Service an. Die Verfügbarkeit ist je nach Land und Produkt unterschiedlich, und bestimmte Dienstleistungen sind in Ihrer Region eventuell nicht verfügbar. So setzen Sie sich mit Dell im Zusammenhang mit Verkauf, technischem Support und Kundendienst in Verbindung:

#### Schritte

- 1. Rufen Sie Dell.com/support auf.
- 2. Wählen Sie Ihre Support-Kategorie aus.
- 3. Prüfen Sie, ob die Auswahl für Land/Sprache in der Drop-down-Liste unten auf der Seite stimmt.
- 4. Klicken Sie auf den Link für den Ihren Anforderungen entsprechenden Service oder Support.