

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

| Problem | Troubleshooting | Possible cause | Suggested action |
|---|-----------------|--|--|
| The power indicator is not lit and there is no image. | | <ul style="list-style-type: none">The monitor's power switch is not switched on. The power cord is loose or disconnected. There is no power at the outlet. | <ul style="list-style-type: none">Be sure the power cord is connected properly. Be sure the outlet has power. Power on the monitor. Try using another power cord. Try using another electrical outlet. |
| The power indicator is white, but there is no image. | | <ul style="list-style-type: none">The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor. | <ul style="list-style-type: none">Adjust the brightness and contrast settings at the OSD (On-Screen Display) menu. |
| The image quality is unacceptable. | | <ul style="list-style-type: none">The video signal cable is not connected with the monitor system completely. The color settings may be incorrect. The automatic image setup function was not performed. | <ul style="list-style-type: none">Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor. Select another color setting from the OSD menu. Perform automatic image setup. |
| There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ?". | | <ul style="list-style-type: none">The system is set to a display mode which is not supported by this monitor. | <ul style="list-style-type: none">If you are replacing an old monitor, reconfirm it and adjust the display mode for your new monitor. |
| There is no image and the power on indicator is flashing white. | | <ul style="list-style-type: none">If using a Windows system, start the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the Support Center. | |

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

| Incident | Cause possible | Action préconisée |
|---|--|--|
| Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucun image n'est affiché. | <ul style="list-style-type: none">L'interrupteur du moniteur n'est pas allumé. Le cordon d'alimentation est mal connecté ou débranché. La prise de courant n'est pas alimentée en électricité. | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le cordon d'alimentation du moniteur est bien connecté. Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. Mettez le moniteur sous tension. Essayez une autre cordon d'alimentation. Essayez une autre prise de courant. |
| Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée. | <ul style="list-style-type: none">Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou est déconnecté du système ou du moniteur. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système et au moniteur. |
| La luminosité ou le contraste de l'écran du menu OSD (On-Screen Display) n'est pas bien connecté au moniteur ou au système. | <ul style="list-style-type: none">Les paramètres de couleur à partir du menu OSD (On-Screen Display) n'ont pas été effectués. | <ul style="list-style-type: none">Régulez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display). |
| La qualité de l'image n'est pas acceptable. | <ul style="list-style-type: none">Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système. Les paramètres de couleur à partir du menu OSD (On-Screen Display) n'ont pas été effectués. Le bouton automatique de réglage d'image n'a pas été effectué. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système. Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD. Effectuez un réglage automatique d'image. |
| Message "Out of range" or "HIZ" appears on the screen. | <ul style="list-style-type: none">The system is configured for a display mode which is not supported by this monitor. | <ul style="list-style-type: none">Si vous remplacez un ancien moniteur, reconfirmez et réglez le mode d'affichage du système en mode sûr, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. Si l'incident persiste, contactez le centre de support Lenovo. |
| Il y a un problème et le voyant d'alimentation est blanc et clignote. | <ul style="list-style-type: none">Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur. | <ul style="list-style-type: none">Si l'incident persiste, contactez le centre de support Lenovo. |

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als een probleem hebt bij het installeren of gebruiken van uw monitor, dan zou u het op zelf kan kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Table 2-10. Troubleshooting

| Problem | Mogelijke oorzak | Aanbevolen actie |
|---|---|---|
| De voedingsindicator brandt niet en er geen beeld. | <ul style="list-style-type: none">De netschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. De voedingskabel is los of niet aangesloten. Er is geen stroom bij het stopcontact. | <ul style="list-style-type: none">Controleer of de monitorenergie is goed aangesloten. Zorg ervoor dat het stopcontact wordt gevoed. Schakel de monitor in. Probeer een ander stopcontact te gebruiken. Probeer een ander stopcontact te gebruiken. |
| De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld. | <ul style="list-style-type: none">De videoaansluiting van het systeem of de monitor is niet goed aangesloten. | <ul style="list-style-type: none">Zorg ervoor dat het voedingspunt goed is aangesloten op het stopcontact. |
| De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste waarden. | <ul style="list-style-type: none">De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste waarden. | <ul style="list-style-type: none">De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste waarden. |
| De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar. | <ul style="list-style-type: none">De videoaansluiting is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem. De kleureinstellingen kunnen verkeerd zijn. De functie van automatisch beeldinstellen (LCD menu) is niet uitgevoerd. | <ul style="list-style-type: none">Zorg ervoor dat de aangesloten videoaansluiting op de monitor of het systeem en de monitor. Selecteer een andere kleureinstelling in het OSD-menu. Voor een automatische beeldinstelling van LCD menu, selecteer de functie van automatisch beeldinstellen in het OSD menu. |
| Er is een scherm bericht dat "Out of range" of "HIZ?". | <ul style="list-style-type: none">The system is configured for a display mode which is not supported by this monitor. | <ul style="list-style-type: none">Als u een nieuw beeldscherm vervangt, stelt u het systeem op in veilige modus, selecteert u een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenondersteuningscentrum. |

Resolviendo de Gebrauchsbedingung für aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitá-la em <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou o com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte
- Versão da Garantia Limitada de Serviço: L505-0010-02_08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:

- Garantní doba: 3 roky
- Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit, obě vyměnitelné složky) a servisní služba (Service of Transport)
- Verze omezené záručky: L505-0010-02_08/2011

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за ограничена гаранция
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за ограничена гаранция
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за ограничена гаранция
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за ограничена гаранция
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su conserjerío o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

| Problema | Causa posible | Acción sugerida |
|--|---|--|
| El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen. | <ul style="list-style-type: none">El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. El cable de alimentación está suelto o desconectado. No llega energía a la toma de alimentación. | <ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado. Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. Encienda el monitor. Intente utilizar otro cable de alimentación. Intente utilizar otra toma de alimentación. |
| El indicador de alimentación está de color blanco, pero no hay ninguna imagen. | <ul style="list-style-type: none">El cable de señal de video está suelto o desconectado del sistema o del monitor. | <ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de señal de video está bien conectado al sistema y al monitor. |
| Los niveles de brillo y contraste del monitor no son el valor mínimo. | <ul style="list-style-type: none">Los niveles de brillo y contraste del OSD (On-Screen Display) no están configurados correctamente. | <ul style="list-style-type: none">Ajuste los niveles de brillo y contraste del OSD (On-Screen Display) - Visualización por pantalla). |
| La calidad de la imagen no es aceptable. | <ul style="list-style-type: none">El cable de señal de video no está completamente conectado al sistema o al sistema. Los niveles de brillo y contraste del OSD (On-Screen Display) no están configurados correctamente. La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo. | <ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de señal de video está bien enchufado al sistema y al monitor. Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD. Lleve a cabo la configuración automática de la imagen. |
| Aparece un mensaje pantalla que indica "Out of range" o "HIZ?". | <ul style="list-style-type: none">El sistema está configurado para un modo de pantalla que no admite. | <ul style="list-style-type: none">Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor admite. Si utiliza un sistema Windows, mínice el sistema en modalidad seguridad y, a continuación, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita. Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo. |

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte Guía del usuario.

如果您在安裝使用監視器時遇到問題，請嘗試自行解決問題。在打電話諮詢技術支持之前，請嘗試以下步驟的自檢或操作。

表2-1. 技术支持

| 問題 | 可能的原因 | 建議操作 |
|-----------------------|---|---|
| 電源指示燈未亮且沒有影像。 | <ul style="list-style-type: none">監視器電源開關未打開。 電源線鬆動或斷開。 電源線沒有插入電源插孔。 | <ul style="list-style-type: none">檢查電源線與顯示器連接是否正確。 檢查電源線與電腦主機連接是否正確。 檢查電源線是否插入電源插孔。 嘗試使用另一個電源插孔。 |
| 電源指示燈亮白色，但沒有影像。 | <ul style="list-style-type: none">視頻訊號線鬆動或與系統或顯示器斷開。 | <ul style="list-style-type: none">檢查視頻訊號線與系統及顯示器連接是否正確。 |
| 畫面顯示亮度或對比度太低。 | <ul style="list-style-type: none">OSD (螢幕顯示) 中的亮度和對比度設定不正確。 | <ul style="list-style-type: none">調整螢幕顯示亮度與對比度。 |
| 圖像質量不佳。 | <ul style="list-style-type: none">視頻訊號線沒有完全插入系統或顯示器。 OSD (螢幕顯示) 中的亮度和對比度設定不正確。 自動調整圖像功能未執行。 | <ul style="list-style-type: none">檢查視頻訊號線與系統及顯示器連接是否正確。 調整螢幕顯示亮度與對比度。 執行自動調整圖像。 |
| 出現“超出範圍”或“HIZ?”的警告訊息。 | <ul style="list-style-type: none">系統設定為顯示器不支援的顯示模式。 | <ul style="list-style-type: none">如果您正在替換舊顯示器，請重新確認並調整顯示器模式為支援的模式。 如果這些操作無效，請與支援中心聯繫。 |

有关其他故障排除的信息，请参阅《用户指南》。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder ein Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

| Fehler | Mögliche Ursache | Vorgeschlagene Aktion |
|---|---|--|
| Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt. | <ul style="list-style-type: none">Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet. Das Netzkabel ist nicht fest oder ist abgezogen. Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt. | <ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass der Strom versorgt wird. Schalten Sie den Bildschirm ein. Prüben Sie ein anderes Netzkabel aus. Prüben Sie eine andere Netzsteckdose aus. |
| Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, es wird jedoch kein Bild angezeigt. | <ul style="list-style-type: none">Das Bildschirminnenkabel ist nicht fest oder ist abgezogen. | <ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirminnenkabel ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist. |
| Die Bildqualität ist nicht akzeptabel. | <ul style="list-style-type: none">Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das OSD (On-Screen Display) sind nicht richtig. | <ul style="list-style-type: none">Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das OSD (On-Screen Display) an. |
| Die Bildqualität ist nicht akzeptabel. | <ul style="list-style-type: none">Das Bildschirminnenkabel ist nicht fest oder ist abgezogen, und der Anzeiger blinkt weiß. | <ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Signalfest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist. Wählen Sie im Menü für die Anzeiger ein Bildschirminnenkabel aus. Füllen Sie den automatischen Bildlaufbau durch. |

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendete le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

Si you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine :
1. Période de garantie : 3 ans
2. Services prévus par la garantie : Unité remplaçable par l'utilisateur (CRU) et service de livraison ou d'expédition par le client
3. Version de la garantie : L505-0010-02_08/2011

Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse www.lenovo.com/support/phone. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Заручна інформация за обмежену гаранцію
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за обмежену гаранцію
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за обмежену гаранцію
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за обмежену гаранцію
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за обмежену гаранцію
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a G.L.L. de esta forma, contáctese con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información de garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (CRU) y Servicio de Transporte
3. Versión de la Garantía Limitada de Servicio: L505-0010-02_08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulte la lista de números de teléfono en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Означенá záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přístup k omezené záruce Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ji přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nemůžete zobraziť, kontaktujte miestny predajcu alebo Lenovo alebo postupujte a požiadajte o tlačidlo s verziou.

Informaci o záruce můžete také zkontrolovat:
1. Garantní doba: 3 roky
2. Typ záručního servisu: CRU (Customer Replaceable Unit) a servisní služba (Service of Transport)

Záruční servis je k dispozici na telefonické číselné ústředně v zemích bez předchozího upozornění. Informaci o této službě můžete také zkontrolovat na www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být předchozími upozorněními.

Заручна інформация за обмежену гаранцію
Garantia Limitada de Servicio (LLW) disponible en 30 idiomas. Puede acceder a ella en <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la