

The drivers and files for this monitor can be downloaded from  
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5> or scan QR code.यह यह ड्राइवर और फ़ाइलों के लिए सुपरियोगी है।  
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5>  
أو منح شفاعة الاستثنائية البرمجة ضوئيOs drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de  
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5> ou digitalize o  
código QR.Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат  
изтеглени от <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5> или сканирайте QR кода.નોંધું કોઈ સ્પર્શનીધિ પણ નથી (જ્ઞાત્વ) કેવી રીતે આપની જીવનાની વિચારનાની  
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5>  
ચીજી વિચારનાની જીવનાની (QR કોડ) દરેકીUpravljački programi i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5> ili skenirajte QR kod.Ovládače a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5> nebo oskenujte QR kod.Driverle și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5>. Alternativ puteți scana codul QR.Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5> или сканируйте QR-код.Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio24gen5> atau dengan memindai kode QR.**Safety information****DANGER****To avoid shock hazard:**

- Do not remove the covers.
- Do not operate this product unless the stand is attached.
- Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
- The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
- Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
- To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.

**Handling:**

- If your monitor weighs more than 18 kg (39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.

**⚠ DANGER****Pour éviter tout risque de choc électrique :**

- Ne retirez pas les carters.
- N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.

N'effectuez aucun branchement ou débranchement de ce produit au cours d'un orage.

Le débranchement et le raccordement doivent être effectués sur une source déprise de courant correctement étiquetée et mise à la terre.

Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également être branché sur une source de courant correctement étiquetée et mise à la terre.

Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.

**Manipulation:**

- Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autre personne pour le déplacer ou le soulever.

**⚠ ATTENTION****Pour éviter le risque de chocs électriques :**

- Ne retirez pas les carters.
- N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.

N'effectuez aucun branchement ou débranchement de ce produit au cours d'un orage.

Le débranchement et le raccordement doivent être effectués sur une source déprise de courant correctement étiquetée et mise à la terre.

Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également être branché sur une source de courant correctement étiquetée et mise à la terre.

Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.

**Gestion:**

- Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autre personne pour le déplacer ou le soulever.

**⚠ NEVARHET****Per se izognite nevarnosti električne udare:**

- Ne odstranjujte pokrov.
- Ne uporabljajte izdelka brez pristojne stopajo.
- Ne priključujte ali izključujte izdelko brez nevtralnega veziva.
- Vsi napajalni kabli in napajalni kabli zasuvki morajo biti povezani v enem vtičnem stolpu.
- Če imate v kabinah na katerih je bilo predlagano pripajanje, smite biti zaporenje po dobi od električne zasuvke.

Če je potreben monitor na katerih je bilo predlagano pripajanje, smite biti zaporenje po dobi od električne zasuvke.

Monitorji morajo biti povezani v enem vtičnem stolpu.

Monitorji mor

## Troubleshooting Information

If you are experiencing problems up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

### Table 2-1. Troubleshooting

Problema	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet. • Try using another electrical outlet.	• Be sure the power cord is correctly connected. • Be sure the outlet has power. • Power on the monitor. • Try using another power source. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is correctly connected with the system properly.
The monitor brightness and contrast levels are not the lowest levels	Adjust the brightness and contrast settings on the OSD (On Screen Display) menu.	The image quality is unacceptable.
The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.	Perform automatic image setup.
The screen message that reads "Out of range" or "HZ?" appears	The system is set to a display mode that is not supported by this monitor.	If using a Windows system, restart the system and then select a supported display mode for your monitor.
There is no image and the power LED indicator is flashing white	• If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the correct range for your new monitor. • If using a Windows system, restart the system and then select a supported display mode for your monitor. • If these options do not work, contact the Support Center.	There is a screen message that reads "Out of range" or "HZ?"

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

### Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• L'ordinateur d'alimentation du moniteur ou le câble d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est correctement branchée sur le moniteur sous tension.	Essayer avec un autre câble d'alimentation. Essayer une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucun image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté de la carte système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté ou mal connecté.	Réglez la luminosité et le contraste du système ou du moniteur.
Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Selectionnez un autre paramètre de couleur à partir de la liste déroulante.	Effectuez une réinitialisation automatique de l'image.
Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	Si vous remplacez un ancien moniteur, redémarrez le système, puis débranchez le câble d'affichage et réglez le mode d'affichage pour tenir compte de la plage spécifique pour le nouveau moniteur.
Le message "Out of range" ou "HZ?" s'affiche à l'écran.	Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et éteint.	Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si un problème hésite à lui-même ou de gêne de l'utilisation, veuillez le contacter avec votre revendeur ou avec le service client.

### Table 2-10. Fouttoplanning

Problema	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsspanning brandt niet en er is geen beeld	• De voedingsspanning van de monitor is niet ingeschakeld. • Het snoermodel zit los of is losgekoppeld. • Er is een stroom bij het stopcontact.	• Controleer dat het snoermodel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Sluit de monitor in. • Pakken met ander snoermodel in gebruik.
De voedingsspanning is wit, maar er is geen beeld	De videoaansluitkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem.	Vérifieert de verbinding van de videoaansluitkabel.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar	De beeldkwaliteit is niet goed genoeg voor de huidige instelling.	Pak de monitor voor de beeldkwaliteit op de basis van de standaardinstelling.
Er is een schemerichting die "blauw" is.	Het systeem is geïnstalleerd op een oude monitor.	Als u een nieuw monitor koopt, moet u de monitor voor de beeldkwaliteit goed begrijpen.

Raadplege de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

## Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW), which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> to read it.

If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty information applicable to your Machine:

- 1. Warranty Period: 3 years
- 2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-In or Mail-In Service
- 3. Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 / 08/2011

For warranty service consult the telephone list at [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo Limited Warranty - Avviso per il cliente

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Per favore leggete l'avviso sulla garanzia del produttore (LLW), che è disponibile in 30 lingue. Puoi visitare <http://www.lenovo.com/warranty> per leggerlo.

Se non puoi accedere alla LLW in questo modo, contatta il tuo ufficio o rivenditore Lenovo per ottenere una copia stampata.

Informazioni relative alla garanzia applicabile alla tua macchina:

1. Periodo di garanzia: 3 anni

2. Tipi di servizio di garanzia: Servizio di sostituzione del CRU e servizio di rimborso o via posta.

3. Versão da Garantia Limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Per ottenere i servizi di garanzia, consulta l'elenco degli indirizzi [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). I numeri di telefono sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Limited Warranty - Notificazione al cliente

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Por favor lea el aviso sobre la garantía del fabricante (LLW), que está disponible en 30 idiomas. Puede visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para leerlo.

Si no puedes acceder a la LLW de esta manera, póngase en contacto con su oficina o distribuidor local de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a la máquina:

1. Período de garantía: 3 años

2. Tipos de servicio de garantía: Servicio de reemplazo del CRU y servicio de devolución o correo.

3. Versión de la garantía limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Para obtener los servicios de garantía, consulta la lista de números de teléfono en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lenovo Limited Warranty - Avviso per il cliente

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Por favor lea el aviso sobre la garantía del fabricante (LLW), que está disponible en 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para leerla.

Si no puedes acceder a la LLW de esta manera, póngase en contacto con su oficina o distribuidor local de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a la máquina:

1. Período de garantía: 3 años

2. Tipos de servicio de garantía: Servicio de reemplazo del CRU y servicio de devolución o correo.

3. Versión de la garantía limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulta la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lenovo Limited Warranty - Informações ao Cliente

Leia a Garantia Limitada (LLW) que está disponível em 30 idiomas.

Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a LLW.

Se não puder aceder à LLW desta forma, contacte o seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações sobre a garantia aplicável à sua máquina:

1. Período de garantia: 3 anos

2. Tipos de serviço de garantia: Serviço de troca de peças de reposição (CRU) e serviço de devolução ou correio.

3. Versão da Garantia Limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Para obter serviços de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lenovo Limited Warranty - Aviso para el cliente

Lea la Garantía Limitada (LLW) que está disponible en 30 idiomas.

Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la LLW.

Si no puedes acceder a la LLW de esta manera, póngase en contacto con su oficina o distribuidor local de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a tu máquina:

1. Período de garantía: 3 años

2. Tipos de servicio de garantía: Servicio de reemplazo del CRU y servicio de devolución o correo.

3. Versión de la garantía limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulta la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lenovo Limited Warranty - Aviso para el cliente

Lea la Garantía Limitada (LLW) que está disponible en 30 idiomas.

Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la LLW.

Si no puedes acceder a la LLW de esta manera, póngase en contacto con su oficina o distribuidor local de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a tu máquina:

1. Período de garantía: 3 años

2. Tipos de servicio de garantía: Servicio de reemplazo del CRU y servicio de devolución o correo.

3. Versión de la garantía limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulta la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lenovo Limited Warranty - Aviso para el cliente

Lea la Garantía Limitada (LLW) que está disponible en 30 idiomas.

Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la LLW.

Si no puedes acceder a la LLW de esta manera, póngase en contacto con su oficina o distribuidor local de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a tu máquina:

1. Período de garantía: 3 años

2. Tipos de servicio de garantía: Servicio de reemplazo del CRU y servicio de devolución o correo.

3. Versión de la garantía limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulta la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lenovo Limited Warranty - Aviso para el cliente

Lea la Garantía Limitada (LLW) que está disponible en 30 idiomas.

Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la LLW.

Si no puedes acceder a la LLW de esta manera, póngase en contacto con su oficina o distribuidor local de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a tu máquina:

1. Período de garantía: 3 años

2. Tipos de servicio de garantía: Servicio de reemplazo del CRU y servicio de devolución o correo.

3. Versión de la garantía limitada: L505-0010-02 / 08/2011

Para obtener el servicio de garantía, consulta la lista de teléfonos en [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lenovo Limited Warranty - Aviso para el cliente

Lea la Garantía Limitada (LLW) que está disponible en 30 idiomas.

Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la LLW.

Si no puedes acceder a la LLW de esta manera, póngase en contacto con su oficina o distribuidor local de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a tu máquina:

1. Período de garantía: 3 años

2. Tipos de servicio de garantía: Servicio de reemplazo del CRU y servicio de devolución o correo.

3. Versión de la garantía limitada: L505-0010-02 / 08/2011

</