



The drivers and files for this monitor can be downloaded from <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتثبيت جهاز العرض هذا عبر العنوان <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> أو مسح لقراءة الاستجابة البردية ضوئياً.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> или сканирайте QR кода.

የታሪክታሪዎችን ለማግኘት (ታሪክ) ስኬታዎን ለማግኘት <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> ይጎብኙ ወይንም QR ኮድን ለማግኘት (QR Code) ይጎብኙ

Upravljački programi i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na webu <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> ili skenirate QR kod.

Ovladače a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> nebo oskenujte QR kód.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> ou à l'aide du code QR.



Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthető a következő oldalról: <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch>, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> からダウンロードできます。あるいは、QRコードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드 드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch>. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> atau dengan memindai kode QR.



此款显示器的驱动程序、文档和保修信息的下载地址为 <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> 或通过扫描QR代码进行下载。

本螢幕適用的驅動程式及檔案可從 <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> 下載，亦可掃描 QR 碼下載。

Drajver i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> ili možete da skenirate QR kod (kod za brzi odgovor).

Gonilnike in datoteke za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> ali preberete kodo QR.

Ovladače a súbory pre tento monitor si môžete prevziať z lokality <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> alebo po nascaníaní QR kódu.

Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.

Sterownik i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> lub zeskanować kod QR.

Драйвери та файли для цього монітора можна завантажити з <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> або сканувавши QR-код.

De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen5touch> of scannen van QR-code.

有害物质
为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品种有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格符合SJ/T 11364的规定编制。
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

Safety information

DANGER
To avoid shock hazard:
• Do not remove the covers.
• Do not operate this product unless the stand is attached.
• Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
• The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
• Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
• To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.

Handling:
• If your monitor weighs more than 18 kg (39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.

危险声明
为避免电击危险：
• 请勿卸下外壳。
• 请在安装支架之前运行本产品。
• 请勿在雷电天气时连接或断开本产品。
• 请勿在雷电天气时连接或断开本产品。
• 电源插头必须连接到正确接地并接地的电源插座。
• 任何连接到本产品的设备都必须连接到正确接地并接地的电源插座。
• 若要完全断开本产品与电源的连接，您必须从电源插座拔出插头。电源插座应易于使用。
• 如果显示器重量超过18公斤(39.68磅)，建议两个人进行搬运。

DANGER
Pour éviter tout risque de choc électrique :
• Ne retirez pas les carters.
• N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
• N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.
• Le fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un socle dépourvu de courant correctement câblé et mis à la terre.
• Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également être branché sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
• Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.

Manipulation:
• Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autre personne pour le déplacer ou le soulever.

ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di scosse:
• Non rimuovere i coperti.
• Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.
• Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.
• La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente con messa a terra corretta.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a questo prodotto devesse collegata a presa di corrente con messa a terra corretta.
• Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dall'appresa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.

Gestione:
• Se il monitor pesa più di 18 kg (39.68 lb), si consiglia di utilizzarlo/ce persone per spostarlo o sollevarlo.

NEVARNOST
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjajte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez priložnega stojala.
• Ne priključujte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Vite napajalnega kabla vključite v ustrezno povezavo in ozemljeno vtično. Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezavo in ozemljeno vtično.
• Če želite izolirati monitor iz električnega napajanja, odstranite vtič iz vtičnice. Vtičnica naj bo lahko dostopna.

PARA
Undvik elektriska stötar:
• Ta inte av några ytterhöljen.
• Använd inte utrustningen om inte stativet sitter på.
• Koppla inte in eller bort utrustningen under åskväder.
• Nätsladdens kontakt ska anslutas till ett korrekt installerat och jordat eluttag.
• All utrustning som den här produkten ska anslutas till måste också vara ansluten till korrekt installerade och jordade eluttag.
• Om bildskärmen behövs isoleras från strömkällan gör du det genom att dra ut kontakten ur eluttaget. Eluttaget bör vara lätt åtkomligt.

TEHLIKE
Elektrik қапмасын теһликесине қаршы ағарғандық оңтөлмеңіз алың:
• Капакларны ақырмаңыз.
• Бу үрүнни ашық тәкдәдәдәгә сүреңе қалғармаңыз.
• Сымсыз, ылдырым гыбы олайынған гөздендәгә һава қуағларнда бу үрүнниң ишарә қалқармаз тәкдәдәгә да қықармаңыз.
• Гүҗ қабқармаз доғру бәғдәдә қабқармаз ые тоқралқармаз бирзе такан.
• Бу үрүнне бағларнақак түм доғру бәғдәдә қабқармаз ые тоқралқармаз прыздәре таклармаз гәрекер.
• Мониторниң электрик қапмандан арымақ игн фиғни прызден қықармаз гәрекер.
• Elektrik prizni kolay ағырлабай бир зәрдә олмаңдыр.
Үрүнниң Тағармаз:
• Мониторнунизниң ағарғи 18 кг (39.68 lb) үздендәдәгә, алыңдыр са, аты бу пренәшләр алыңдыр икә дүғармаз люда.

FARE!
Undgå elektrisk stød:
• Dækskerne må ikke fjernes.
• Benyt ikke produktet, medmindre standen er tilsluttet.
• Tilst eller afmonter ikke produktet i tordenvejr.
• Stød nedledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
• Slut også eventuelt tilslut, som dette produkt forbindes med, til korrekt forbundne stikkontakter.
• Isolér skærmen fra nettet ved at tage nedledningen ud af stikkontakten.
• Stikkontakten skal være let tilgængelig.

VAARA
Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi:
• Älä irrota kansiä.
• Älä käytä tätä tuotetta, jos sita ei ole kiinnitetty jalustaan.
• Älä kytkie tai irrota tätä tuotetta ukonilman aikana.
• Verkojohto on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistoraasiaan.
• Myös laitteet, joihin tämä tuote liitetään, on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistoraasiaan.
• Virransyöttö näyttimeen kaltaisten kokoonan irrottamalla verkkojohto pistoraasiaan. Pistoraasiaan on oltava esteettömästi pääsyä.

FARE!
Ta disse forholdsgrensene slik at du unngår å få elektrisk stød:
• Ikke fjern dekslene.
• Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.
• Ikke koblet produktet til eller fra i tordenvejr.
• Strømføderingen må være koblet til en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.
• Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som er forskriftsmessig jordnet.
• Når du skal fjerne all strømfødering til skjermen, må du trekke støpetstekt ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.

FARE!
Ta disse forholdsgrensene slik at du unngår å få elektrisk stød:
• Ikke fjern dekslene.
• Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.
• Ikke koblet produktet til eller fra i tordenvejr.
• Strømføderingen må være koblet til en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.
• Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som er forskriftsmessig jordnet.
• Når du skal fjerne all strømfødering til skjermen, må du trekke støpetstekt ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.

FARE!
Ta disse forholdsgrensene slik at du unngår å få elektrisk stød:
• Ikke fjern dekslene.
• Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.
• Ikke koblet produktet til eller fra i tordenvejr.
• Strømføderingen må være koblet til en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.
• Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som er forskriftsmessig jordnet.
• Når du skal fjerne all strømfødering til skjermen, må du trekke støpetstekt ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.

FARE!
Ta disse forholdsgrensene slik at du unngår å få elektrisk stød:
• Ikke fjern dekslene.
• Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.
• Ikke koblet produktet til eller fra i tordenvejr.
• Strømføderingen må være koblet til en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.
• Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som er forskriftsmessig jordnet.
• Når du skal fjerne all strømfødering til skjermen, må du trekke støpetstekt ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.

FARE!
Ta disse forholdsgrensene slik at du unngår å få elektrisk stød:
• Ikke fjern dekslene.
• Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.
• Ikke koblet produktet til eller fra i tordenvejr.
• Strømføderingen må være koblet til en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.
• Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som er forskriftsmessig jordnet.
• Når du skal fjerne all strømfødering til skjermen, må du trekke støpetstekt ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.

VORSICHT
Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:
• Die Abdeckungen nicht entfernen.
• Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.
• Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen.
• Netzkabel nur an eine vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontaktanschließen.
• Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdosen mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.
• Um den Bildschirm von der Stromquelle zu trennen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein.

PELIGRO
Para evitar el riesgo de descarga:
• No retire las tapas.
• No trabaje con este producto a no ser que esté sujeto a la base.
• No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica.
• El enchufe del cable de alimentación debe estar conectado a un tomacorriente de alimentación que esté bien cableado y que tenga una toma de tierra.
• Todo el equipo al que se conecte este producto también debe tener una toma eléctrica bien cableada y una toma de tierra.
• Para aislar el monitor de la fuente de alimentación eléctrica, retire el enchufe de la toma de alimentación. La toma de alimentación debe ser de fácil acceso.

NEBEZPEČÍ
Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem:
• Neodstraňujte kryty.
• Nepřipojujte ani neodpojujte tento produkt podčas búrky.
• Zariadenie napájacieho kábla musí byť zapojené do správnej nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
• Každé zariadenie, ku ktorému je pripojený tento produkt, musí byť tiež zapojené do správnej nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
• Keď chcete izolovať monitor od dodávky elektrického proudu, musíte jej odpojiť od elektrického zásuvky.
• Elektrická zásuvka by mala byť ľahko dostupná.

NEBEZPEČENSTVO
Aby se předišlo riziku zranění elektrickým proudem:
• Neodstraňujte kryty.
• Nepřipojujte ani neodpojujte tento produkt podčas búrky.
• Zariadenie napájacieho kábla musí byť zapojené do správnej nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
• Každé zariadenie, ku ktorému je pripojený tento produkt, musí byť tiež zapojené do správnej nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
• Keď chcete izolovať monitor od dodávky elektrického proudu, musíte jej odpojiť od elektrického zásuvky.
• Elektrická zásuvka by mala byť ľahko dostupná.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

OPASNOST
Da izbegnete rizik od strujnog udara:
• Ne uklanjajte poklopce.
• Nemojte koristiti proizvod ako postolje nije spojeno.
• Ne isključite i ne uključite ovaj proizvod za vrijeme gromovničke oluje.
• Uključite napajanje iz mreže mora biti stabilno i ispravno i pripojeno uzemljenoj utičnici.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i ispravno uzemljeno utičnicu.
• Da bi izolirali monitor od dovoda struje, morate izvuci utičnik iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna.

危険
安全にお使いいただくための注意
• カバーを取り外さないでください。
• スタンドを外した状態で本製品を使用しないでください。
• 雷雨の間はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。
• 電源コードは、正しく配線され、適正な接地端子が付いている電源コンセントに接続してください。
• 本製品に接続される機器もすべて、配線と接地が正しく行われているコンセントに接続してください。
• モニターを電源から切り離すためには、電源コンセントからプラグを抜き取る必要があります。
• 電源コンセントには、アクセスしやすい場所にあることが必要です。
取扱上の注意
• 18 kg を超えるモニターを移動したり持ち上げたりする場合は、二人で作業するようにしてください。

خطر
لتفادي مخاطر الصدمات:
• لا تدرج الغطاء.
• لا تدرج تشغيل هذا المنتج ما لم يتم توصيل الحامل.
• لا تدرج توصيل أو فصل هذا المنتج أثناء عواصف الرعدية.
• يجب أن يتم توصيل قابس هذا المنتج الكهربائي فقط في مقبس كهربائي صحيح.
• لا تدرج توصيل هذا المنتج ما لم يتم توصيلها أيضا بمقابس كهربائية سليمة.
• لتفادي مخاطر الصدمات، يجب أن يتم توصيل هذا المنتج الكهربائي في مقبس كهربائي صحيح.
• يجب أن يكون المقابس الكهربائي قريب وسهل الوصول.
• طريقة التحذير:
• إذا كانت الشاشة تزن أكثر من 18 كجم (39.68 رطل)، يفضل أن يتم نقلها أو رفعها بواسطة شخصين.

OPASNOST
За да избегнете опасността от токов удар:
• Не сваляйте капаките.
• Не ползвайте този продукт, ако не е прикрепен до поставката.
• Не изключайте и не включвайте този продукт по време на електрическа буря.
• Цеността на захранващия кабел трябва да бъде поставена в правилно свързана и заземлен контакт на захранване.
• Всичко оборудване, към което ще бъде свързано този продукт, трябва също да бъде свързано към правилно свързана и заземлена контакт на захранване.
• За да изолirate монитора от електрическото захранване, трябва да извадите щепсела от контакта на захранване. Контактът трябва да бъде лесно достъпен.
Бележки:
• Ако монитора ви тежи над 18 кг (39.68 фунта), се препоръчва да бъде преместен или подигнат от двама души.

OPASNOST
За да избегнете опасността от токов удар:
• Не сваляйте капаките.
• Не ползвайте този продукт, ако не е прикрепен до поставката.
• Не изключайте и не включвайте този продукт по време на електрическа буря.
• Цеността на захранващия кабел трябва да бъде

